



Hinweise

Die Maschine arbeitet nach dem Hammerprinzip. Die Bälle treten mit grosser Geschwindigkeit vorne aus der Öffnung heraus. **Es wird daher eindringlich davor gewarnt, bei laufender Maschine vorne hineinzuschauen oder mit den Händen Manipulationen vorzunehmen.**

Der Aufbau ist sehr einfach und robust. Blockierungen sind praktisch unmöglich. Sollte doch einmal ein Ball festsetzen, ist die Maschine vom Netz zu trennen und vom Vorratsbehälter oder von der Unterseite her das Problem anzugehen.

Inventar

1. Ballwurfmaschine inkl. Bälle (max. 150 Stk.)
 2. Abschliessbarer Deckel (auf dem Tablar links abgelegt)
 3. Anschlusskabel (schwarz)
 4. Kabelrolle 50 m (gelb)
- ⇒ Fernsteuerung (am Schlüsselbund mit dem Badge aus dem Infokasten)



Bedienung der Ballwurfmaschine

1. Maschine am gewünschten Ort aufstellen, Anschlusskabel **1** anschliessen
2. Nur die eingefüllten Bälle verwenden
3. Gewünschte Schlagart einstellen: Hebel **5** Vor- Rückhand Automatik
Hebel **6** 3-Punkt Automatik
4. Flugbahn stufenlos einstellen: Hebel **4** DRIVE - LOB
5. Ballfolge stufenlos wählen: Drehknopf **3**
6. Ballgeschwindigkeit am Handrad **7** stufenlos wählen + oder –
7. Maschine in Betrieb nehmen: Schalter **2** oder Fernbedienung
8. **Wichtig nach Gebrauch:** Maschine abstellen und Handrad **7** (Ballgeschwindigkeit) im Uhrzeigersinn (– =minus) bis Anschlag entspannen



Typ: «POINT-CLUB S»

Kein Strom?

1. Stromkasten bei der FC-Buvette (rechts draussen) mit dem Badge öffnen



2. Schalter auf 1 stellen



Ueberstorf, August 2022